













Montagehinweise Rahmen



Alle Schrauben mit T10: Anzugsmoment >2,5 Nm




Montagehinweise Flügel



— = Grundbeschlag
- - - = Zubehör

Wichtige Hinweise


- Bei Flügelgewichten >130kg ist die Lastabtragung 14 einzusetzen.
- Bei Verwendung der Lastabtragung >130kg ist ein Anschlag- oder Öffnungsbegrenzer Style 180° zwingend erforderlich. (ohne Abb.)
- Beim Einhängen des Flügels muss der Einhängebolzen in der Schere hörbar einrasten (Abb. K).
- Der Einbau einer Fehlbedienungssperre ist nach VOB-DIN18360 vorgeschrieben.
- Ab 1.300mm Fensterbreite oder -höhe empfehlen wir den Einsatz von Zusatzverriegelungen.
- Bei der Montage der Beschlagteile sind die angegebenen Drehmomente einzuhalten (siehe Abbildungen).
- Es dürfen nur original WSS-Teile kombiniert werden.




- Der Einsatz von Öffnungsbegrenzern wird empfohlen, wenn Fensterflügel unkontrolliert (z. B. durch Wind) so gegen Fensterlaibungen oder Aluminium-Stützprofile schlagen können, dass die Beschläge bzw. Profile beschädigt oder zerstört werden können.

Einhängen des Flügels


- Verschluss in Fehlbedienung (Kippstellung) bringen.
- Unteres Ecklager:
Flügel aufsetzen und Eckband mit Ecklager verschrauben (Abb. Q).
- Scherenarm an der Scherenführung einhängen (Abb. R).
- Scherenlasche im Scherenarm arretieren (Abb. S).





Einstellung



Werkzeugauswahl



Profilbearbeitung



WSS

Wilh. Schlehtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstraße 18–32
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Tel.: +49 (0) 20 56/17-0
Fax: +49 (0) 20 56/51 42
wss@wss.de
www.wss.de