



Montagehinweise

SPRINT PURA 150 Dual-System
Art.-Nr.: 28.130.0000.505

- Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein.
 - Zwischenlagen auswählen (Glasstärke beachten).
 - Anzugsmoment 20Nm/Inbusschlüssel SW4 und SW5, Schraubenschlüssel SW17 für Tragbolzen (9).
1. Rollapparate (8), Fangstopper (16) und Umlenkrollen (13) in Laufschiene (1) einsetzen und positionieren.
 2. Laufschiene (1) an Wand / Decke montieren.
 3. Klemmprofile (10), (11) und (12) am Glasflügel montieren.
 4. Glasflügel einhängen und Höhe mittels Tragbolzen (9) justieren.
 5. Bodenführungen (17) setzen – auf lotrechte Position achten.
 6. Ein Ende des Drahtseiles (14) in einer Schlaufe um Klemmwinkel (12.1) legen und mit Seilklemme (15) befestigen.
 7. Drahtseil (14) um Umlenkrollen (13) verlegen und am Klemmwinkel (11.1) befestigen.
 8. Das zweite Seilende am Klemmwinkel (12.1) befestigen und Drahtseil kürzen.
 9. Drahtseil spannen, indem eine Umlenkrolle (13) in Laufrichtung nach außen gezogen und befestigt wird.
 10. Abdeckbleche (3) aufklipsen.

Bei Bedarf kann das Drahtseil nachgespannt werden.

* Teile sind nicht im Lieferumfang enthalten