

Montageanleitung 3D- Türbänder 80826_X

Mitgeltend sind folgende Bänder:

2 teilig, zur Befestigung mit Einschraubmutter: 04.050.xxxx.xxx.02

2 teilig, zur Befestigung mit Hinterlagen: 04.100.xxxx.xxx.02

3 teilig, zur Befestigung mit Einschraubmutter: 04.052.xxxx.xxx.02

3 teilig, zur Befestigung mit Hinterlagen: 04.102.xxxx.xxx.02

2 teilig für Pfostenkonstruktionen: 04.106.3669.xxx.02

3 teilig für Pfostenkonstruktionen: 04.108.3669.xxx.02

Fräs- und Bohrmaße sie Zeichnung 80826.

Die Befestigungsschrauben (6 Stk. bei 3 teiligen, 4 Stk. bei 2 teiligen Bändern)
sind mit 20- 25Nm Anzugsmoment anzuziehen.

Die Einbruchhemmung ist gewährleistet, mit 2 Stück Türbändern.

Aus statischen oder maßlichen Gründen können jedoch 3 Stk. oder 4 Stk. Türbänder pro
Flügel erforderlich sein. Sehen Sie hierzu die Bandbestückung im Hauptkatalog TK1.

Die Befestigung mit Einschraubmutter muss durch min. 2 Wandungen erfolgen.

Bei nach außen öffnenden Türen müssen, nach dem Einhängen und Ausrichten der Türe,
die Befestigungsschrauben gegen herausdrehen gesichert werden.

Hierzu ist der Innensechskant SW5 der Schraubenköpfe aufzubohren,
mit einem Bohrer D = 6mm.

Montageanleitung Mehrfachverriegelungen 80826_X

Mitgeltend sind folgende Schlösser *<und passende Schließbleche>*:

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel (Zeichnung 80826):

01.250.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.251.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.252.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

01.253.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel und Öffnungssperre (Zeichnung 80826):

01.258.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.259.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.260.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

01.261.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel und Bolzen (Zeichnung 81060):

01.262.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.263.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.264.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

01.265.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel und Bolzen und Öffnungssperre(81060):

01.270.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.271.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.272.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

01.273.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel und Rollfalle (Zeichnung 80826):

01.278.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.279.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel, Bolzen und Rollfalle(Zeichnung 81060):

01.286.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.287.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel 5-fach verriegelnd (Zeichnung 81044):

01.288.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.289.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.742>

01.290.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

01.291.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.744>

Mehrfachverriegelungen mit Hakenschwenkriegel und Bolzen 5-fach verriegelnd (80911):

01.292.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.293.xx4xx.xxx <01.732, 01.733, 01.740, 01.741, 01.743>

01.294.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

01.295.xx4xx.xxx <01.734, 01.736, 01.737, 01.740, 01.741, 01.745>

Fräs- und Bohrmaße siehe Zeichnung: 80826, 81060, 81044 oder 80911

Befestigungsmaterial der Verriegelungen und der Schließbleche siehe 80826

Montageanleitung Kantriegel/ Standflügelverriegelung 80826_X

Mitgeltend sind die Kantriegel: 07.340.7xxx.xxx und 07.342.7xxx.xxx

mitgeltendes Zubehör:

Rundstangen D = 10mm, 07.210

Führungsbuchsen 10.761, 10.762, 10.763,

Schließbleche 07.235, 07.240,

angepasst auf die maximale Falzluft von 12mm.

Befestigungsmaterial der Kantriegel sowie der Schließbleche siehe 80826.

Montageanleitung Schutzbeschlag 80826_X

Mitgeltende Schutzbeschläge:

Schutzbeschlag aus Aluminium, Version Drücker/ Knopf: 5000 3223

Schutzbeschlag aus NIRO, Version Drücker/ Knopf: 5000 9947/ 5000 9949.

Verschiedene Kombinationen sind ebenso mitgeltend:

Ausführungen mit Drücker, Knopf oder Blindausführungen. Jeweils innen oder außen,
Gelocht für Profilzylinder oder Rundzylinder.

Der Beschlag ist zu befestigen mit 3 Stk. Schrauben M6.

Die Schraubenlänge ist abhängig vom Profilsystem und muss entsprechend der Bautiefe angepasst werden. Die Schraube soll min. 7mm in die Buchse einstehen.

Somit ist Schraubenlänge = Bautiefe + 10mm

Ein Schutzbeschlag besteht immer aus einem Außenschild, einem Innenschild und der passenden Verschraubung.

Einbaumaße siehe auch Zeichnung 80826.