



### Schlösser, Türdrücker und Türbänder

■ geeignet für 8 (10) mm Glas / 24 (26) mm Falztiefe

■ Rahmenteile


Seite 57 – 59



#### STUDIO Exclusiv / Set 1

Schloss und Türbänder: Messing poliert verchromt  
Türdrücker: Messing poliert verchromt / Nickel matt

Schloss unverschießbar, Drückerposition hinten	23.100.0500.399
Schloss unverschießbar, Drückerposition vorne	23.102.0500.399
Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln	23.104.0500.399
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder	23.106.0500.399



#### STUDIO Exclusiv / Set 3

Schloss und Türbänder: Messing velour vernickelt  
Türdrücker: Messing poliert verchromt / Edelstahl matt

Schloss unverschießbar, Drückerposition hinten	23.300.0500.399
Schloss unverschießbar, Drückerposition vorne	23.302.0500.399
<b>Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln</b>	<b>23.304.0500.399</b>
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder	23.306.0500.399



#### STUDIO Exclusiv / Set 2

Schloss und Türbänder: Messing poliert  
Türdrücker: Messing poliert / Messing poliert verchromt

Schloss unverschießbar, Drückerposition hinten	23.200.0500.399
<b>Schloss unverschießbar, Drückerposition vorne</b>	<b>23.202.0500.399</b>
Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln	23.204.0500.399
Schloss vorgerichtet für Profilzylinder	23.206.0500.399



#### STUDIO Exclusiv / Set 4

Schloss und Türbänder: Messing poliert  
Türdrücker: Messing poliert

Schloss unverschießbar, Drückerposition hinten	23.400.0500.318
Schloss unverschießbar, Drückerposition vorne	23.402.0500.318
Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln	23.404.0500.318
<b>Schloss vorgerichtet für Profilzylinder</b>	<b>23.406.0500.318</b>

