



- Ausstellung erfolgt über 4-Punkt Drehlager.
- Betätigung und Ver-/Entriegelung über unten positionierten Griff.
- einstellbare Stützvorrichtung bringt den Flügel in die richtige Verschlussstellung.

10

11

12

13

i