



Rahmenteile

1




STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil passend zu Anschraubtasche
 20.914.0000.010 (V 3614)

20.900.0000.010




STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil mit verlängertem Bolzen
 zum Aufschrauben passend zu Anschraubtasche
 20.914.0000.010 (V 3614)

20.906.0000.010




STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil mit verlängertem Bolzen
 passend zu Anschraubtasche 20.914.0000.010 (V 3614)

20.902.0000.010




STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil
 mit verlängertem Bolzen zum Aufschrauben

20.908.0000.010



STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil
 mit verlängertem Bolzen zum Aufschrauben

20.904.0000.010



STUDIO - Rahmenteil / Holzzargen
 verzinktes Rahmenteil mit verlängertem Bolzen
 und Anreißschablone für Holzzargen älterer Bauart

20.910.0000.010